

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВАЛИДАТОРА**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Москва, 2024г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ предназначен для администратора системы.

Документ содержит описание первичной установки образа валидатора на флеш-память валидатора.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БК

Бортовой компьютер

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ УСТАНОВКИ ПО	7
1.1 Предварительные условия.....	7
1.2 Последовательность действий	7

1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ УСТАНОВКИ ПО ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВАЛИДАТОРА

1.1 Предварительные условия

- Выполнить проливку образа на флеш-память валидатора;
- Обеспечить наличие переходника для флешки валидатора.

1.2 Последовательность действий

- 1) Зайти на бортовой компьютер;
- 2) Зайти на коммутатор транспортного средства;
- 3) Отобразить список подключенных валидаторов;
- 4) Выйти с коммутатора;
- 5) Зайти на валидатор;
- 6) Задать серийный номер валидатора;
- 7) Перезагрузить валидатор командой.

Для оказания технической поддержки по процессу развертывания и настройки ПО операционной системы валидатора необходимо обращаться в чат службы поддержки:

e-mail: info@transtelematica.ru

Время работы:

Понедельник-пятница с 09:00 по 18:00.

Суббота, Воскресенье выходной.